

Használati útmutató – M72 (TWS Bluetooth fülhallgató)

Csomag tartalma

- Fülhallgató × 2 db
- Töltőtok × 1 db
- Type-C töltőkábel × 1 db
- Használati útmutató × 1 db
- Tartalék gumiharangok × 2 db

Termék felépítése

- Érintésvezérlő gomb
- Fülhallgató jelzőfény
- Mágneses rögzítő vájat
- Töltőtok kijelzője

Alapvető működés

Funkció	Művelet	Fényjelzés	Hangjelzés
Bekapcsolás	Automatikusan kivételkor, vagy hosszú érintés 5 mp	LED világít	„Power on”
Kikapcsolás	Visszahelyezés a tokba, vagy hosszú érintés 5 mp	LED kialszik	„Power off”
Párosítás (TWS)	Automatikusan bekapcsolás után	Gyors villogás	„Pairing”
Sikeres csatlakozás	Jobb fülhallgató lassan villog	Csatlakoztatva	„Connected”
Hangasszisztens	3× koppintás a bal fülhallgatón	–	„Di-di”
Lejátszás / szünet	1× koppintás bármelyik fülhallgatón	–	–

Funkció	Művelet	Fényjelzés	Hangjelzés
Következő szám	2× koppintás a jobb fülhallgatón	–	–
Előző szám	2× koppintás a bal fülhallgatón	–	–
Hangerő növelés	Hosszú érintés a jobb fülhallgatón	–	–
Hangerő csökkentés	Hosszú érintés a bal fülhallgatón	–	–
Hívás fogadása	1× koppintás bármelyik fülhallgatón	–	–
Hívás befejezése	2× koppintás bármelyik fülhallgatón	–	–
Hívás elutasítása	Hosszú érintés 2 mp	–	–

Műszaki adatok

1. Modell: M72
2. Bluetooth verzió: 5.49
3. Támogatott profilok: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Hatótávolság: kb. 10 m
5. Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 kHz
6. Hangszóró átmérő: 10 mm
7. Érzékenység: 105 ± 3 dB
8. Impedancia: 16 Ω ± 15 %
9. Fülhallgató akkumulátor: 3,7 V / 30 mAh (darabonként)
10. Töltőtok akkumulátor: 3,7 V / 2000 mAh
11. Töltési bemenet: DC 5 V / 1 A
12. Zenelejátszási idő: 4–5 óra (egy feltöltéssel)
13. Beszélgetési idő: 4–5 óra (egy feltöltéssel)
14. Fülhallgató töltési ideje: 1–2 óra
15. Tok töltési ideje: 2–3 óra
16. Készenléti idő: akár 280 óra

17. Fülhallgatók újratöltése a tokból: kb. 72×

18. Kijelző élettartama: kb. 2000 bekapcsolás

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nincs fény töltés közben	A tok lemerült	Töltse fel a tokot
Fülhallgató nem tölt	Rossz érintkezés	Igazítsa meg a helyzetét vagy tisztítsa meg az érintkezőt
Nincs hang	Bluetooth nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra
Zajos hívás	Alacsony töltöttség	Töltse fel a fülhallgatót
Automatikusan lekapcsol	Hatótávon kívül (>10 m)	Maradjon hatótávon belül
Csak egyik fülhallgató működik	Hibás párosítás	Állítsa vissza és párosítsa újra

Biztonsági előírások

1. Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga.
2. Ne tegye ki tűznek vagy magas hőnek.
3. Ne merítse vízbe.
4. Ne használja töltés közben.
5. Tartsa távol gyermekektől.
6. Csak engedélyezett töltőt használjon.
7. Ha a készülék túlmelegszik, hagyja abba a használatát.
8. Száraz, hűvös helyen tárolja.
9. Kerülje az ütődést és az erős rázkódást.
10. Tisztítsa száraz, puha kendővel.