

Használati útmutató – M73 (TWS Bluetooth fülhallgató)

Csomag tartalma

- Fülhallgató × 2 db
- Töltőtök × 1 db
- Type-C töltőkábel × 1 db
- Használati útmutató × 1 db
- Tartalék gumiharangok × 2 db

Termék felépítése

- Érintésvezérlő gomb
- Fülhallgató jelzőfény
- Mágneses rögzítő vájat
- Töltőtök kijelző

Alapvető működés

Funkció	Művelet	LED-jelzés	Hangjelzés
Bekapcsolás	Automatikusan kivételkor, vagy hosszú érintés 5 mp	LED világít	„Power on”
Kikapcsolás	Visszahelyezés a tokba, vagy hosszú érintés 5 mp	LED kialszik	„Power off”
Párosítás (TWS)	Automatikusan bekapcsolás után	Piros és kék fény felváltva villog	„Pairing”
Sikeres csatlakozás	Jobb fülhallgató lassan villog	Csatlakoztatva	„Connected”
Hangasszisztens	3× koppintás a bal fülhallgatón	–	„Di-di”
Lejátszás / szünet	1× koppintás bármelyik fülhallgatón	–	–

Funkció	Művelet	LED-jelzés	Hangjelzés
Következő szám	2× koppintás a jobb fülhallgatón	–	–
Előző szám	2× koppintás a bal fülhallgatón	–	–
Hangerő növelés	Hosszú érintés a jobb fülhallgatón	–	–
Hangerő csökkentés	Hosszú érintés a bal fülhallgatón	–	–
Hívás fogadása	1× koppintás bármelyik fülhallgatón	–	–
Hívás befejezése	2× koppintás bármelyik fülhallgatón	–	–
Hívás elutasítása	Hosszú érintés 2 mp	–	–

Műszaki adatok

1. Modell: M73
2. Bluetooth verzió: 5.49
3. Támogatott profilok: A2DP / AVRCP / HFP / HSP
4. Hatótávolság: kb. 10 m
5. Frekvenciaátvitel: 20 Hz – 20 kHz
6. Hangszóró átmérő: 10 mm
7. Érzékenység: 105 ± 3 dB
8. Impedancia: 16 Ω ± 15 %
9. Fülhallgató akkumulátor: 3,7 V / 30 mAh (darabonként)
10. Töltőtok akkumulátor: 3,7 V / 2000 mAh
11. Töltési bemenet: DC 5 V / 1 A
12. Zenelejátszási idő: 4–5 óra (egy feltöltéssel)
13. Beszélgetési idő: 4–5 óra (egy feltöltéssel)
14. Fülhallgató töltési ideje: 1–2 óra
15. Tok töltési ideje: 2–3 óra

16. Készenléti idő: akár 280 óra
17. Fülhallgatók újratöltése a tokból: kb. 72×
18. Kijelző élettartama: kb. 2000 bekapcsolás

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem világít töltés közben	A tok lemerült	Töltse fel a tokot
Fülhallgató nem tölt	Rossz érintkezés	Igazítsa meg a helyzetét vagy tisztítsa meg az érintkezőt
Nincs hang	Bluetooth nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa újra
Zajos hívás	Alacsony töltöttség	Töltse fel a fülhallgatót
Automatikusan lekapcsol	Hatótávon kívül (>10 m)	Maradjon hatótávon belül
Csak egyik fülhallgató működik	Hibás párosítás	Állítsa vissza és párosítsa újra

Biztonsági előírások

1. Ne szerelje szét és ne javítsa saját maga.
2. 6 év alatti gyermekektől tartsa távol.
3. Ne hallgassa nagy hangerőn hosszú ideig – halláskárosodást okozhat.
4. Ha a készülék túlmelegszik, azonnal hagyja abba a használatát.
5. Csak szabványos töltőt használjon (5 V / 1 A).
6. Ne használja nedves környezetben, ne merítse vízbe.
7. Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek (0 °C alatt vagy 45 °C felett).
8. Ne használja töltés közben.
9. Tartsa távol tűztől.
10. Száraz, jól szellőző helyen tárolja.
11. Védje az ütődéstől és az esésektől.
12. Csak száraz, puha kendővel tisztítsa.

13. Ha az akkumulátor, kábel vagy készülék sérült, ne használja tovább.
14. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.