

HU: LARQ Purevis – önöntisztító palack UV-C fényjelzővel

Első aktiválás

A palackot az első használat előtt aktiválni kell. Az első aktiválás funkciója megvédi a vásárlót attól, hogy használt terméket kapjon. Az aktiválást csak egyszer lehet elvégezni.

Az első aktiváláshoz nyomja meg az alátét tetején lévő gombot öt másodpercig. A fehér fény jelzi, hogy a palack feloldva és használatra kész. Az feloldás után a palackot feltétlenül fel kell tölteni. A töltéshez a csomagolás részeként mellékelt mikroUSB kábelt használja. Töltsön fel a palackot, a színes fények az akkumulátor állapotát jelzik. A palackat kizárólag az eredeti töltőkábel segítségével töltsön laptopon keresztül. Egy teljesen feltöltött akkumulátor egy hónapot bír.

Színes jelzőfények:

- Lassan pulzáló zöld fény = az akkumulátor töltődik
- Állandó zöld fény = az akkumulátor teljesen feltöltődött
- Villódzó zöld fény = gyenge az akkumulátor
- Lassan pulzáló piros fény = valami nem stimmel, lépjen kapcsolatba a támogatással, az eladóval

Használati módok és a palack általános használata

Töltsön meg a palackot tiszta vízzel (átlátszó, üledékmentes). Nyomja meg a kupak tetején lévő gombot. Egyetlen megnyomás az Normál mód aktiválásához, kettő a Kaland mód aktiválásához. A palack aktiválódik, és elkezdi a tisztítást. Normál módban a víz tisztítása körülbelül 60 másodpercig tart, a Kaland módban pedig 3 percig. A tisztítási folyamat során ne vegye le a palackról a kupakot. A tisztítási folyamat során célszerű könnyen megrázni a palackot, hogy az UV fény eljusson minden csepp folyadékhoz. A tisztítás korai befejezéséhez nyomja meg újra a palack tetején lévő gombot, és ne vegye le a kupakot, ha a tisztítási ciklus aktív.

- Normál mód = A palack lassan pulzál kék fényben
- Kaland mód = A palack gyorsan pulzál kék fényben
- Biztonsági mód = A palack automatikusan beállítva van erre a módra; ha a kupak le van véve a palackról, a palack nem aktiválható, és állandó narancssárga fényt jelent; a kupak levétele utáni pulzáló narancssárga fény azt jelzi, hogy a palackban lévő folyadék túl forró.

Milyen módot használjak?

- Normál módot ajánlott otthon és olyan vízforrásoknál használni, amelyek minőségében biztosak vagyunk. Kaland módot akkor célszerű használni, ha nem vagyunk biztosak a víz minőségében, és fennáll a szennyeződés lehetősége. Maga a palack végzi a tisztítást. A tisztító funkció minden két órában aktiválódik, és eltávolítja a palackból és a vízből a lehetséges baktériumokat. Ha ki kell kapcsolnia a palack funkcióit, tartsa lenyomva a kupak tetején lévő gombot 5 másodpercig (ez kikapcsolja a szűrő üzemmódot, majd a módok közül egyiket újraaktiválhatja).

Figyelmeztetés

Használja a Larq palackot a használati útmutató szerint, a palack helytelen használata sérülést okozhat. A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekeknek, kis alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol a gyermekektől.

Figyelem: Ultraviola sugárzás. Ne nézzen közvetlenül a fénybe, a közvetlen UV fény irritálhatja a szemet és a bőrt.

Használja kizárólag és kizárólag a LARQ palackhoz készült speciális LARQ kupakot UV-C tisztítással. Bármilyen palack vagy kupak sérülése esetén ne használja tovább a terméket, ne próbálja meg a terméket megjavítani. Az UV-C fény feszültség alatt áll, és a kupak belsejének jogtalan manipulációja vagy javítása sérülést okozhat. Tartsa a terméket szárazon, kerülje az esőt vagy más folyadékot. Ne használja a töltést víz közelében. A palack külső részét nedves ronggyal tisztítsa meg, ne használjon tisztító spray-ket vagy vegyi anyagokat. Ne használja a kupakot fényforrásként. Ne tegye ki a palackot a fagyáspont alatti vagy 32 Celsius-fokos hőmérsékleteknek. Tartalmaz lítium elemet, a működésképtelen terméket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően megfelelően kell eltávolítani az elektronikai hulladék kezelésére vonatkozó országos szabályoknak megfelelően.

Ne dobja a háztartási hulladékba. A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő károkért és sérülésekért.